

BRETON 30 CLASSIC



Przed instalacją

1. Sprawdzić materiał montażowy

- 1) Przed zainstalowaniem CLASSIC30XL sprawdź, czy materiał jest odpowiedni pod względem koloru, projektu, rozmiaru i czy dostępna jest odpowiednia ilość do zakończenia pracy.
- 2) Sprawdzenie wszystkich materiałów przed instalacją może zapewnić, że praca nie zostanie opóźniona.
- 3) Reklamacje dotyczące łatwo rozpoznawalnych wad nie mogą być uwzględniane po ułożeniu podłogi.

2. Stan w miejscu pracy

- 1) Utrzymuj wszystkie materiały podłogowe i klej w temperaturze od 19° C do 30° C przez co najmniej 48 godzin przed instalacją, w trakcie instalacji i zmodyfikuj instalację, aby zapewnić odpowiednią funkcjonalność produktu i kleju.
- 2) Minimalna temperatura podłoża nie powinna być niższa niż 10° C.
- 3) Zalecana wilgotność względna w pomieszczeniu powinna wynosić od 35% do 65%
- 4) Ogrzewanie powinno być utrzymywane w obszarach, na które ma zostać nałożona podłoga ze stałym systemem ogrzewania budynku.
- 5) Wszystkie materiały podłogowe muszą być przechowywane i chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, grzejników lub otworów wentylacyjnych, aby zapewnić odpowiednią kondycję.

3. Podłoże

- 1) Profesjonalne przygotowanie podłoża jest ważną częścią udanej instalacji.
- 2) Podłoże powinno być gładko wykończone, płaskie, równe, czyste i wolne od kurzu.
 - a) Podłoża betonowe
Podłoża betonowe muszą być suche, gładkie i wolne od kurzu, rozpuszczalników, farb, olejów woskowych, asfaltowych mas uszczelniających i innych obcych materiałów. Powierzchnia musi być twarda, gęsta i wolna od proszku i łuszczenia się.
 - b) Podłoża drewniane
Test wilgotności należy przeprowadzić za pomocą wilgotnościomierza kołkowego. Zawartość wilgoci powinna wynosić 13% lub mniej.

4. Klejenie

- 1) Wybierz odpowiedni klej do instalacji.
- 2) Kleje zawierają niebezpieczny dla zdrowia rozpuszczalnik organiczny, który może powodować zatrucie i halucynacje przy wdychaniu nadmiernej ilości. Osoby pracujące w terenie zamkniętym powinny nosić środki ochrony indywidualnej. Ponadto miejsce pracy powinno być często wentylowane, aby zapewnić cyrkulację świeżego powietrza.
- 3) Ponieważ kleje mogą wydzielać specyficzny zapach, należy w pełni wietrzyć pomieszczenie przez 2-3 dni po zmianie instalacji.

Instalacja

1. Kierunek układania

- 1) Przed przystąpieniem do układania płytek / desek należy określić rodzaj układania, biorąc pod uwagę kształt pomieszczenia.
- 2) Zawsze staraj się nie kończyć mniej niż 6 cm od ściany na płytce i 6 do 12 cm na desce, aby uzyskać najlepszy wygląd.

- a) Płytki
 - Płytki są zaznaczone na odwrocie strzałkami.
 - Montaż powinien rozpoczynać się od środka pomieszczenia i kończyć po bokach [ściany].
 - Umieszczenie linii środkowej określi punkt początkowy, od którego należy rozpocząć instalację i zminimalizuje małe nacięcia lub płytki obwodowe.

- b) Deski
Ułóż każdy rząd desek, aby upewnić się, że połączenia końcowe nie pokrywają się z zainstalowanym poprzednim rzędem. Jeżeli ostatnia deska jest dłuższa niż potrzeba, zaznacz i przytnij ją, instalując przycięty koniec obok ściany. Pozostałą część deski, która została odcięta, można wykorzystać do rozpoczęcia następnego rzędu, o ile ma ona 15 cm lub więcej.

Po instalacji

- 1) Nigdy nie przesuwaj urządzeń ani ciężkich przedmiotów po podłodze.
- 2) Użyj ślizgaczy i ochraniaczy do mebli, aby zapobiec zarysowaniom i wgnieceniom.
- 3) Zaleca się, aby wszystkie krzesła na kółkach miały kółka przeznaczone do elastycznej podłogi.
- 4) Nie myć na mokro, nie szorować ani nie usuwać z powierzchni podłogi przez co najmniej 7 dni po montażu.
- 5) Podłoga może być używana z ogrzewaniem podłogowym, pod warunkiem, że zostanie wyłączone na 48 godzin przed ułożeniem i po ułożeniu. Maksymalna dopuszczalna temperatura powierzchni wynosi 27° C.

Po zainstalowaniu podłogi i pozostawieniu jej do aklimatyzacji przez 24 godziny, ogrzewanie podłogowe należy stopniowo zwiększać o 5° C, aż do osiągnięcia maksymalnej temperatury roboczej 27° C przez okres co najmniej 24 godzin.

Czyszczenie i konserwacja

Zainstalowana podłoga powinna być utrzymywana w temperaturze 13° C - 30° C przez cały okres jej użytkowania.

- Zawsze chroń podłogi podczas przenoszenia ciężkich przedmiotów, aby zapobiec trwałym zadrapaniom i rozdarciom.
- Używaj odpowiednich szerokich ochraniaczy pod stołami, krzesłami i wszelkimi ciężkimi meblami, aby uniknąć trwałego uszkodzenia.
- Umieść wycieraczki przy wszystkich wejściach, pomaga to chronić podłogę przed wodą, tłuszczem, piaskiem i kurzem.
- W godzinach nasłonecznionych zaleca się używanie rolet lub zasłon. Długotrwałe bezpośrednie działanie promieni słonecznych może powodować odbarwienia i lotne wahania temperatury, powodując uszkodzenie podłogi.
- Rutynowe czyszczenie jest ważne, aby zapobiec ścieraniu się cząstek stałych z powierzchni elastycznych podłóg.
- Czyszczenie można przeprowadzić przez zamiatanie, odkurzanie, wycieranie na mokro. W przypadku ciężkich zabrudzeń użyj środka do czyszczenia poliuretanu.
- Do czyszczenia użyj suchej szmatki lub odkurzacza. Gdy używana jest woda lub inny płyn czyszczący, należy wycisnąć całą wodę do czyszczenia.
- Wszelkie plamy i agresywne substancje należy natychmiast usunąć z powierzchni.